

Gebruikershandleiding elektronisch codeslot



‘Crown’

Afbeelding indicatief.

Toetsenbord op kluis kan afwijken

Algemeen

- Het slot is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Lage batterijspanning: het toetsenbord zal een waarschuwing geven bij een lage batterijspanning.
IN DIT GEVAL MOET U DE BATTERIJ ONMIDDELLIJK VERVANGEN.

Openen

De af fabriek ingestelde gebruikerscode is **1 2 3**.

1. Druk op de start toets * (u ziet de rode LED oplichten en hoort een pieptoon)
2. Voer de fabriekscode in 1 2 3 (bij iedere toets hoort u een pieptoon)
3. Druk op toets # (u ziet het groene lampje oplichten)
4. Het slot is geopend gedurende 3 seconden, bedien de hendel en open de kluis

Straftijd bij onjuiste invoer

Het ingeven van drie (3) opeenvolgende ongeldige codes leidt tot een straftijd.

Er klinkt 3x een pieptoon en licht de rode LED op. Het slot is voor bepaalde tijd geblokkeerd. Wacht met opnieuw proberen.

Sluiten

1. Druk op de toets #.

Wijzigen van de gebruikerscode

1. Druk op de zwarte resetknop. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de kluisdeur (opening in de deur). De groene LED licht op en er klinkt een pieptoon.
2. Druk op de start toets #. Er klinkt een pieptoon.
3. Toetst een nieuwe gebruikerscode in (max. 15 cijfers). De groene LED licht op en er klinkt een pieptoon.
4. Druk op de toets # om af te sluiten. De groene LED dooft er klinkt een melodie.

Opmerking:

Verifieer de code minstens 3 maal alvorens de deur te sluiten om er zeker van te zijn dat deze correct werd geprogrammeerd.

Batterijen vervangen

Wanneer u op de start toets drukt * en de rode LED licht op en u hoort een alarm signaal dan moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen. Het slot kan na het eerste alarm nog 5x geopend worden.

1. Verdraai het toetsenbord zodat deze los komt van de montageplaat
2. De batterijen bevinden zich in het toetsenbord en kunnen worden verwisseld. De ingestelde code blijft behouden.
3. Plaats 4 nieuwe 1,5 AA batterijen. We adviseren het gebruik van Duracell alkaline batterijen.