

Gebruikershandleiding Kruse PZ Code slot



In gebruik nemen en instellen van het slot

1. Standaardcode van fabrikant (fabrieksinstellingen)

- De standaard code is ingesteld op 0-0-0-0

2. Wijzigen van de code

1. Draai de ingestelde code (code af fabriek is 0-0-0-0).
2. Draai het slot linksom (met de wijzer van de klok mee) en neem het slot uit de sleutelbuis.
3. Verdraai de zilverkleurige stelschroef aan de linkerzijde van het slot een kwartslag .rechtsom (tegen de wijzer van de klok in).
4. Stel de nieuwe gebruikerscode in.
5. Draai de stelschroef een kwartslag terug linksom (met de wijzer van de klok mee).
6. De nieuwe gebruikerscode is nu ingesteld.
7. Noteer of onthoud de nieuwe code.